

 **Lockhome**

디지털도어록 KOREA

คู่มือการใช้งาน **Woody Lock**



www.lockhome.co.th

WOODY LOCK

ตำแหน่งปุ่มตั้งค่า (Setting Button Position)

กดปุ่มตั้งค่าผ่านรูที่อยู่ด้านในของตัวล็อกในขณะที่กำลังตั้งค่า

การตั้งค่ากุญแจเข้าถึง (Setting Access Keys)

-เปลี่ยนรหัสผ่าน

-รหัสผ่านเริ่มต้นจากโรงงานคือ 1234. ปุ่มตั้งค่า → รหัสผ่านใหม่ → [*]

ลงทะเบียน/ลบการ์ด (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)

การลงทะเบียนการ์ด

ปุ่มตั้งค่า → แตะการ์ดที่ละใบบนจุดอ่านการ์ด → [*] รองรับการ์ดได้สูงสุด 20 ใบ
การลบการ์ด ปุ่มตั้งค่า → [5,5] → [*] ※ การ์ดทั้งหมดที่ลงทะเบียนจะถูกลบทีเดียว

ลงทะเบียน/ลายนิ้วมือ (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)

การลงทะเบียนลายนิ้วมือ

ปุ่มตั้งค่า → สแกนลายนิ้วมือในส่วนสแกนลายนิ้วมือ → [*] ※ รองรับลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ

การลบลายนิ้วมือ

ปุ่มตั้งค่า → [5,5] → [*] ※ ลายนิ้วมือทั้งหมดที่ลงทะเบียนจะถูกลบทีเดียว

WOODY LOCK

การปลดล็อกและล็อกประตู (Unlocking & Locking)

การปลดล็อกจากด้านนอก

- ปลดล็อกด้วยรหัส: ปุ๊กหน้าจอ → กรอกรหัส → [*]
- ปลดล็อกด้วยการ์ด: แตะการ์ด
- ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ: สแกนลายนิ้วมือ

การปลดล็อกจากด้านใน

- ยกมือจับขึ้นเพื่อเปิดประตู

การล็อกจากด้านนอก

- โหมดอัตโนมัติ: ล็อกโดยอัตโนมัติ
- โหมดแมนนวล: แตะหน้าจอหมายเลขเพื่อล็อก

การล็อกจากด้านใน

- โหมดอัตโนมัติ: ล็อกโดยอัตโนมัติ
- โหมดแมนนวล: กดปุ่มล็อกที่อยู่บนมือจับด้านใน

****ข้อควรระวัง: หากล็อกโดยใช้ปุ่มปิดจากด้านในขณะอยู่ในโหมดแมนนวล ต้องใช้กุญแจที่ลงทะเบีย่นจากด้านนอกเพื่อปลดล็อก****

WOODY LOCK

[ฟังก์ชันอื่นๆ ที่มีประโยชน์ (Other Useful Features)]

ตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ/แมนนวล

ปุ่มตั้งค่า → [*] → ปุ่มตั้งค่า [เสียงบีบหรือเสียงด็อดรี]

หมายเหตุ:

- เสียงบีบสั้น = โหมดแมนนวล
- เสียง "ด็อดรี" = โหมดอัตโนมัติ

ตั้งเวลาล็อกอัตโนมัติในโหมด Auto

ปุ่มตั้งค่า → [1] → [2] หรือ [3] หรือ [5] → [*]

- [2] = 2 วินาที, [3] = 3 วินาที, [5] = 5 วินาที

ปรับระดับเสียง

ปุ่มตั้งค่า → [1] → [1] หรือ [3] หรือ [5] → [*] #

- [1] = ปิดเสียง, [3] = เสียงเบา, [5] = เสียงดัง

แบตเตอรี่หมด

- เมื่อได้ยินเสียงเพลงเตือน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ปลดล็อกได้ด้วยรหัสผ่าน, การ์ด หรือ ลายนิ้วมือ ขณะต่อสายชาร์จ USB
- หรือใช้กุญแจฉุกเฉิน

ฟังก์ชันป้องกันการแอบดูรหัสผ่าน

- กดตัวเลขสุ่มก่อน แล้วค่อยใส่รหัสจริงตามหลัง

แจ้งเตือนล็อกผิดพลาด

- หากไม่ล็อกอย่างถูกต้อง จะมีเสียงแจ้งเตือนออกมา

WOODY LOCK

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ความหนาของประตู: 35~45 มม.
- รหัสผ่าน: 3~16 หลัก
- อุณหภูมิในการทำงาน: -15°C ~ 55°C
- แบตเตอรี่: ถ่าน AAA 1.5V
- แหล่งพลังงานฉุกเฉิน: USB Type-C
- จำนวนการ์ด: สูงสุด 20 ใบ
- จำนวนลายนิ้วมือ: สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ

