

 **Lockhome**

디지털도어록 DOOR & HARDWARE KOREA

คู่มือกลอนลิ้นชัก รุ่น LHXC234 แบบสั่น



Product manual

I. พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์: กลอนลิ้นชักลายนิ้วมืออัจฉริยะ (Intelligent Drawer Fingerprint Lock)
- แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: 3.4V-4.2V
- กระแสไฟฟ้าขณะสแตนด์บาย: 30uA
- อุณหภูมิในการทำงาน: -12°C - +68°C
- จำนวนลายนิ้วมือ: 20

เคล็ดลับ:

- การชาร์จ: ในการใช้งานปกติ หากไฟสีแดงกะพริบโปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้ทันเวลา
- ช่องทางการชาร์จ: Type-C ไฟสีแดงจะติดขึ้นขณะชาร์จ และไฟสีเขียวจะติดขึ้นเมื่อชาร์จเต็ม เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาในการชาร์จหนึ่งครั้งคือ 30-40 นาที
- หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จทุกๆ 5 เดือนเพื่อรักษาสุขภาพของแบตเตอรี่

การปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint unlocking)

(ลิ้นชักจำเป็นต้องเปิดอยู่ในช่วงที่ไฟติด และจะล็อกอีกครั้งเมื่อไฟดับ)

สถานะเริ่มต้น: สามารถใช้ลายนิ้วมือใดก็ได้เพื่อปลดล็อก (ไฟสีฟ้าจะสว่างขึ้น)

สถานะลงทะเบียนใช้งาน: ให้วางลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้อย่างง่ายดาย (ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น)

หากไม่มีการทำงานใดๆ เป็นเวลา 7 วินาทีในระหว่างขั้นตอนการป้อนข้อมูลหรือการยืนยันตัวตน เครื่องจะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติ

วิธีการเข้าสู่โหมดลายนิ้วมือ: (ไฟสีน้ำเงิน, สีเขียว)

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรก: (กดค้าง 5 วินาที -> ไฟสีน้ำเงินติดค้าง -> กดสั้นๆ 5 ครั้ง -> ลงทะเบียนสำเร็จ)
 - กดที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือค้างไว้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไฟสีน้ำเงินสว่างขึ้น จากนั้นจึงยกนิ้วออก วางนิ้วที่ต้องการลงทะเบียนบนเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือซ้ำๆ ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นหนึ่งครั้ง วางนิ้วเดียวกันบนเซ็นเซอร์ซ้ำๆ ในหลายๆ มุมเพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือ ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นหนึ่งครั้ง
 - เมื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือสำเร็จ ไฟสีเขียวจะสว่างค้างเป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นไฟจะดับลง
1. ขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งต่อไป:
 - กดค้างที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้วยลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้แล้วนานกว่า 5 วินาที -> รอจนกระทั่งไฟสีน้ำเงินสว่างขึ้น จากนั้นจึงยกนิ้วออก -> วางนิ้วที่ต้องการลงทะเบียนบนเซ็นเซอร์ซ้ำๆ 5 ครั้ง (เหมือนขั้นตอนที่ 1) -> ไฟสีเขียวสว่างค้าง แสดงว่าลงทะเบียนสำเร็จ
- หมายเหตุ: ยกเว้นการลงทะเบียนครั้งแรก การลงทะเบียนครั้งต่อไป จะต้องใช้ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้แล้วเสมอ

การล้างรหัสผ่านลายนิ้วมือ

1.วิธีการล้างลายนิ้วมือ: กดค้างที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้วยลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้นานกว่า 8 วินาที ไฟสีแดงจะสว่างขึ้น - > ยกนิ้วออก -> ในตอนนี้ ลายนิ้วมือใดๆ ก็สามารถใช้ปลดล็อกได้ และรหัสผ่าน 333 สามารถใช้เพื่อกู้คืนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ได้ (หากไม่มีการลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่หลังจากไฟสีแดงติดสว่างขึ้น)

2.ลายนิ้วมือเดิมจะไม่ถูกล้าง)

การล้างรหัสผ่าน: ในขั้นตอนสุดท้าย ให้กดค้างที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้วยนิ้วใดก็ได้ภายใน 2 วินาทีหลังจากไฟสีเขียวสว่างขึ้น และไฟสีแดงจะสว่างขึ้นเพื่อล้างลายนิ้วมือทั้งหมด ในตอนนี้ ลายนิ้วมือใดๆ ก็สามารถใช้ปลดล็อกได้ (ไม่กู้คืนการลงทะเบียนครั้งแรก)

