

Lock Gadget 931

คู่มือการใช้งาน

Smart Password Padlock

กุญแจคล้องอัจฉริยะระบบกดรหัส

1.1 ข้อมูลจำเพาะสินค้า

รายการ	รายละเอียด
วิธีปลดล็อก	กดรหัสผ่านบนแป้นตัวเลข
การปลดล็อกฉุกเฉิน	ใช้กุญแจกล
ความยาวรหัสผ่าน	ตัวเลข 6 หลัก
ความจุรหัสผ่าน	บันทึกรหัสผ่านได้สูงสุด 10 ชุด
มาตรฐานกันน้ำ	IPX5
ระยะเวลา Standby	ประมาณ 10 เดือน
ประเภทแบตเตอรี่	ถ่านกระดุม CR2032 จำนวน 2 ก้อน
อุณหภูมิการทำงาน	-20°C ถึง 55°C
วัสดุสินค้า	โลหะผสมสังกะสี + ห่วงเหล็ก

1.2 รหัสผ่านเริ่มต้นจากโรงงาน

รหัสผ่านเริ่มต้นจากโรงงานคือ

①②③④⑤⑥ หรือ 123456

เมื่อกรอกรหัสผ่านนี้ จะสามารถปลดล็อกได้ทันที

หลังจากตั้งรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว รหัสผ่านเริ่มต้นจากโรงงานจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

หลังจากปลดล็อกแต่ละครั้ง ไฟสีน้ำเงินจะแสดงระดับแบตเตอรี่ หากระดับแบตเตอรี่เหลือเพียง **2 ปี** ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที

3. วิธีลงทะเบียนรหัสผ่านใหม่

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่โหมดลงทะเบียน

กรอกรหัสปลดล็อกปัจจุบันก่อน

เช่น รหัสเริ่มต้นจากโรงงานคือ

123456

จากนั้นให้กด

999999

ภายใน **6 วินาที** หลังจากกรอกรหัสปลดล็อก

เมื่อเข้าสู่โหมดลงทะเบียนสำเร็จ **ไฟสีเขียวจะติดขึ้น**

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งรหัสผ่านใหม่

หลังจากไฟสีเขียวติด ให้รับกรอกรหัสผ่านใหม่ทันที

ต้องกรอกรหัสใหม่ในขณะที่ **ไฟสีเขียวยังติดอยู่** เท่านั้น

หากไฟสีเขียวดับแล้ว การกรอกรหัสหลังจากนั้นจะถือว่า **ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกบันทึก**

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบรหัสผ่านใหม่

หลังจากตั้งรหัสใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ล็อกกุญแจตามปกติ

จากนั้นกรอกรหัสผ่านใหม่ที่เพิ่งตั้งไว้

- หากไฟสีเขียวกะพริบ และกุญแจปลดล็อกได้ แสดงว่าตั้งรหัสสำเร็จ
- หากไฟสีแดงกะพริบ แสดงว่าตั้งรหัสไม่สำเร็จ ให้ทำขั้นตอนใหม่อีกครั้ง

4. วิธีลบรหัสผ่าน / คัดค้านรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่โหมดลบรหัส

กรอกรหัสปลดล็อกปัจจุบันก่อน

จากนั้นให้กด

777777

ภายใน **6 วินาที** หลังจากกรอกรหัสปลดล็อก

เมื่อเข้าสู่โหมดลบรหัสสำเร็จ ไฟสีแดงจะติดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันการลบรหัส

หลังจากไฟสีแดงติด ให้รอกรหัสดลลือกปัจจุบันอีกครั้งทันที

ต้องรอกรหัสในขณะที่ **ไฟสีแดงยังติดอยู่** เท่านั้น

หากไฟสีแดงดับแล้ว การรอกรหัสหลังจากนั้นจะถือว่า **ไม่สำเร็จ / ไม่มีผล**

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบผลการลบรหัส

ให้ล็อกห้องกุญแจ จากนั้นรอกรหัสผ่านที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

- หากไฟสีเขียวกะพริบ แสดงว่าการลบรหัส **ไม่สำเร็จ**
- หากไฟสีแดงกะพริบ แสดงว่าการลบรหัส **สำเร็จ**

หลังจากลบรหัสสำเร็จ รหัสผ่านจะกลับไปเป็นรหัสเริ่มต้นจากโรงงานคือ

123456

5. วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 1: เปิดฝาครอบแบตเตอรี่

ใช้ไขควงหมุนสกรู **ทวนเข็มนาฬิกา** เพื่อคลายสกรูออก

จากนั้นเปิดฝาครอบแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 2: ใส่แบตเตอรี่

ใส่ถ่านกระดุม CR2032 จำนวน 2 ก้อน

โดยให้

- ขั้วบวก หันขึ้นด้านบน
- ขั้วลบ หันลงด้านล่าง

จากนั้นปิดฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่

หมายเหตุ:

การถอดแบตเตอรี่ออก **จะไม่ทำให้รหัสผ่านหาย**

6. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

กรณีไฟสีเขียวกะพริบ แต่กุญแจไม่ปลดล็อก

ให้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก่อนเป็นอันดับแรก

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว แต่ยังไม่สามารถปลดล็อกได้

ให้ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้องหรือไม่

โดยเฉพาะตำแหน่งของ

- ขั้วบวก
- ขั้วลบ

ควรใส่ให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนด

7. คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่

คำเตือนสำคัญ

ควรเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

หากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น

- แผลไหม้จากสารเคมี
- การทะลุของเนื้อเยื่ออ่อน
- อันตรายถึงชีวิต

อาการบาดเจ็บรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ภายใน **2 ชั่วโมง** หลังจากกลืนแบตเตอรี่

หากสงสัยว่ามีการกลืนแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่เข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที

8. การจัดการและทิ้งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย

ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทันที และเก็บทิ้งแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก

หากช่องใส่แบตเตอรี่ไม่สามารถปิดได้อย่างแน่นหนา ให้หยุดใช้งานสินค้า และเก็บให้พ้นมือเด็ก

สินค้านี้มีแบตเตอรี่ภายใน จึงไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน

ควรนำไปรีไซเคิลที่จุดรับรีไซเคิลที่เหมาะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานท้องถิ่น / ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า

แบตเตอรี่อาจมีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ จึงควรจัดการอย่างถูกวิธี

9. การดูแลสิ่งแวดล้อม

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ไม่ควรถูกทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน

ควรนำไปรีไซเคิลที่สถานที่รับรีไซเคิลที่กำหนด

หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการรีไซเคิล สามารถสอบถามได้จากหน่วยงานท้องถิ่น หรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

สรุปการใช้งานแบบเข้าใจง่าย

ฟังก์ชัน	วิธีใช้งาน
ปลดล็อก	กดรหัสผ่าน 6 หลัก
ตั้งรหัสใหม่	กดรหัสเดิม → กด 999999 ภายใน 6 วินาที → กดรหัสใหม่
ลบรหัส / คืนค่า	กดรหัสเดิม → กด 777777 ภายใน 6 วินาที → กดรหัสเดิมอีกครั้ง
รหัสเริ่มต้น	123456
เปลี่ยนแบตเตอรี่	ใช้ถ่าน CR2032 จำนวน 2 ก้อน
ถอดแบตเตอรี่แล้วรหัสหายไหม	ไม่หาย
แบตเตอรี่ใกล้หมด	ไฟสีน้ำเงินแสดงเหลือ 2 ชด ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่